



## Montagelijm voor HENO-Veiligheidsvlies 500 ML

Oplosmiddel houdende spraylijm op basis van synthetische rubber voor het verlijmen van nonwoven onderlagen voor zwembaden gesitueerd tussen Zwembadondergrond (Hout, beton, Polystyrol...) en liner.

- De lijm wordt aangebracht met een spuitbus, de spuitbus heeft een verstelbaar mondstuk. (Richting en straal kunnen worden aangepast) Door hoge kleefvermogen en korte droogtijd snellere verlijming. Met name makkelijk bij het verlijmen van verticale vlakken.
- Geschikt voor nonwoven en andere materialen die meestal als ondergrond in zwembaden worden gebruikt. Ook geschikt voor Polyolefine schuim.
- Verse lijmresten kunnen eenvoudig met water worden verwijderd. Na uitharding kan de lijm alleen mechanisch of met oplosmiddel (aceton) worden verwijderd.
- Bewaren bij temperaturen tussen de + 5 ° C en + 30 ° C. (vorstgevoelig)
- De houdbaarheidsdatum op de verpakking is van toepassing op het ongeopende product dat werd bewaard bij +/- 20 ° C en normale luchtvochtigheid.

<b>Technische specificaties</b>	
Visueel	Thixotrope vloeistof
Materiaal	Lijm op basis van synthetische rubber. Bevat oplosmiddelen.
Kleur	Transparant
Inhoud	500 ml
Dichtheid	> 1 g/ml
Droogtijd	Binnen 5 minuten eerste kleefwerking
Uithard tijd	48 uur
Verwerkingstemperatuur	+10°C tot +30°C
Temperatuur bestendigheid uitgehard lijm	-10°C tot +70°C
Hechting	Op alle gangbare oppervlakken in zwembaden, bijvoorbeeld beton, hout, polyester
Geschikt voor	Alle gangbare non-woven (PE, PP of PES)
Duurzaamheid	Bestand tegen behandeld zwembadwater



## **Gebruiksaanwijzing**

De te verlijmen oppervlakken droog en schoon maken. Sduitbus voor gebruik goed schudden. Sduitkop ongeveer 20 cm van het oppervlak houden. Spreierichting (verticaal of horizontaal) instellen. Straalgröte instellen. H = groot. M = middel en L = kleine straal.

Lijm gelijkmatig opbrengen. Om vouwen te voorkomen het volledige oppervlak insmeren. Deelvlakken in de vorm van strepen of punten. In ieder geval voldoende lijm aanbrengen langs de contouren en hoeken van het bad. Vlies binnen 15 minuten op de ingesmeerde vlakken aanbrengen en stevig aandrukken. Volledige laten drogen (48 uur).